Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:01

Link do produktu: https://milababy.pl/butelka-waska-120ml-bpa-free-plus-smoczek-0m-tygrysek-p-386.html



Butelka wąska 120ml BPA FREE plus smoczek 0M+ TYGRYSEK

Cena brutto	**12,54 zł**
Cena netto	**10,20 zł**
Numer katalogowy	**1074803580**
Kod producenta	**#C352X**
Kod EAN	**5903407591001**

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA:

- Wyprofilowany kształt zapewnia komfort karmienia.
- Wyraźna skala ułatwia precyzyjne odmierzenie pokarmu.
- Wyposażona w okrągły smoczek silikonowy o przepływie 0m+, przystosowany do wielokrotnej dezynfekcji.
- Posiada szczelny kapsel zapobiegający rozlaniu zawartości podczas transportu i ułatwia przekształcenie butelki w pojemnik do przechowywania lub zamrażania pokarmu.
- Kompatybilna z laktatorem EasyStart i Basic Canpol babies.

Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na butelce/ smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia ich właściwości.

Można myć ją w zmywarce oraz podgrzewać w kuchence mikrofalowej. Można ją dezynfekować i podgrzewać w kuchence mikrofalowej (butelka musi być otwarta).

Przed pierwszym użyciem rozmontowane części butelki oraz smoczek wyczyść i zdezynfekuj we wrzącej wodzie. Po każdym użyciu butelkę ze smoczkiem oczyść z resztek pokarmu, umyj pod bieżącą wodą z dodatkiem delikatnego płynu, dokładnie wypłucz i zdezynfekuj. Butelki nie gotuj ani dezynfekuj w sterylizatorze parowym/elektrycznym. W celu dezynfekcji polewaj gorącą wodą. Butelkę można podgrzewać w kuchence mikrofalowej, ale butelka musi być wtedy otwarta. Nie zalecamy mycia butelki i smoczka w zmywarce, gdyż detergenty i środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Do czyszczenia nie używaj środków antybakteryjnych. Smoczek można dezynfekować w sterylizatorze parowym/elektrycznym. Gotowanie i twarda woda mogą powodować powstawanie osadu. Sprawdź przed każdym użyciem i rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach. Szczególnie dokładnie sprawdź smoczek, gdy dziecko ma zęby. Wyrzuć, gdy zauważysz na smoczku pierwsze oznaki uszkodzenia lub osłabienia. Nie dokręcaj nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie. Sprawdź czy pokarm nie przecieka spod nakrętki. Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie. Nie zostawiaj smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach dezynfekujących („roztwór sterylizacyjny”) na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka na nowy max. co 2 miesiące. Jeżeli podgrzewasz pokarm w kuchence mikrofalowej, zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, że butelka musi być otwarta. Ogrzany pokarm zawsze zamieszaj w celu równego rozkładu temperatury. Przed podaniem sprawdź jego temperaturę.

Uwaga! W skutek upadku lub silnego uderzenia butelka może ulec uszkodzeniu. Ze względów bezpieczeństwa podczas karmienia nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Produkt nie jest zabawką. Nieużywaną butelkę przechowuj w miejscu niedostępnym dla dziecka.