

Link do produktu: <https://milababy.pl/gryzak-elastyczny-dla-niemowlat-na-zabkowanie-gryzak-wodny-z-grzechotka-magiczna-rozdzka-niebieski-p-109.html>



## Gryzak elastyczny dla niemowląt na ząbkowanie gryzak wodny z grzechotką magiczna różdżka niebieski

Cena brutto	<b>13,00 zł</b>
Cena netto	<b>10,57 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1074803550</b>
Kod producenta	<b>#C470W-2</b>
Kod EAN	<b>5903407561523</b>

### Opis produktu

- ♥ Lekki i poręczny, dzięki czemu maluchowi jest łatwiej go złapać i utrzymać w małych rączkach.
- ♥ Wykonany z miękkiego, elastycznego tworzywa, które dopasowuje się do dziąseł malucha.
- ♥ Posiada specjalne wypustki, które przyniosą ulgę opuchniętym dziąsłom.
- ♥ Stymuluje rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej dziecka.
- ♥ Gryzak wodny sprawdzi się podczas ząbkowania, gdy dziąsła bardzo swędzą i dziecko ma silną potrzebę gryzienia.
- ♥ Ma wbudowaną grzechotkę, która z pewnością przykuje uwagę dziecka

Lekki, elastyczny gryzak idealnie sprawdzi się w okresie ząbkowania, gdy dziąsła swędzą i dziecko ma silną potrzebę gryzienia.

Wykonany z miękkiego, elastycznego tworzywa, które dopasowuje się do dziąseł malucha.

Ciekawy kształt i kolor ma korzystny wpływ na rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej dziecka.

Gryzak jest poręczny, dzięki czemu maluchowi jest łatwiej go złapać i utrzymać w małych rączkach.

Przeznaczony dla dzieci w wieku 0m+

Wykonany z tworzywa bez BPA.

Nie jest przystosowany do mycia w zmywarce, gotowania i dezynfekcji.

Nie można go podgrzewać w mikrofalach.

Można polewać wrzątkiem.

Gryzak utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem umyj go pod bieżącą wodą z dodatkiem delikatnego płynu i dokładnie wypłucz. Następnie przelej wrzątkiem i osusz. Dla zachowania higieny, gryzak należy regularnie myć pod bieżącą wodą miękką szczotką lub gąbką z dodatkiem delikatnego płynu. Dokładnie wypłukać i osuszyć przed podaniem dziecku. Produkt nie jest przystosowany do mycia w zmywarce, gotowania, dezynfekcji i podgrzewania w mikrofalach.

Sprawdź jakość gryzaka przed podaniem go dziecku. Jeśli jest zużyty, zniszczony lub pogryziony wymień na nowy.