

Link do produktu: <https://milababy.pl/canpol-smoczek-sredni-do-butelek-waskich-6m-2szt-p-404.html>



## CANPOL SMOCZEK ŚREDNI DO BUTELEK WĄSKICH 6M+ 2szt

Cena brutto	<b>8,00 zł</b>
Cena netto	<b>7,62 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1074803125</b>
Kod producenta	<b>#C358-2</b>
Kod EAN	<b>5903407181165</b>

### Opis produktu

Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia jego właściwości.

Smoczka nie należy podgrzewać w mikrofalach oraz myć w zmywarce, gdyż detergenty oraz silne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu.

Można go dezynfekować i wyparzać.

W opakowaniu 2 sztuki.

- Smoczek wykonany został z wysokiej jakości, bezpiecznego silikonu.
- Nie ma smaku ani zapachu.
- Przystosowany jest do wielokrotnej dezynfekcji.
- Doskonale odpowietrza się i nie zlepia podczas karmienia.

Przed pierwszym użyciem smoczek wyczyść i zdezynfekuj we wrzącej wodzie. Po każdym użyciu oczyść smoczek z resztek pokarmu, umyj pod bieżącą wodą z dodatkiem delikatnego płynu, dokładnie wypłucz, a następnie zdezynfekuj. Nie zalecamy mycia smoczka w zmywarce, gdyż detergenty lub środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Do czyszczenia nie używaj środków antybakteryjnych. Smoczek można dezynfekować w sterylizatorze parowym/elektrycznym oraz wyparzać. Gotowanie oraz twarda woda mogą powodować powstawanie osadu. Przed każdym użyciem sprawdź smoczek. Rozciągnij go we wszystkich kierunkach. Szczególnie dokładnie sprawdzaj smoczek, gdy dziecko ma zęby. Wyrzuć, gdy zauważysz na smoczku pierwsze oznaki uszkodzenia lub osłabienia. Nie dokręcaj nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie. Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie. Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać osad lub przebarwienia, co nie zmienia właściwości produktu. Nie zostawiaj smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach dezynfekujących („roztwór sterylizacyjny”) na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka na nowy co 1-2 miesiące. Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, podczas karmienia dziecko powinno być pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie używaj smoczka do butelki jako smoczka do uspokajania. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.