

Link do produktu: <https://milababy.pl/kubek-niekapek-z-uchwytyami-stabilny-200ml-od-9mca-zycia-mietowy-piesek-p-400.html>



## Kubek niekapek z uchwytyami stabilny 200ml od 9mca życia Miętowy Piesek

Cena brutto	<b>19,47 zł</b>
Cena netto	<b>15,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1074803427</b>
Kod producenta	<b>#C356-E</b>
Kod EAN	<b>5905490104595</b>

### Opis produktu

- ♥ Kubek posiada unikalny zaworek niekapek, który umożliwia dziecku samodzielne picie bez rozlewania.
- ♥ Wyposażony w wygodne, szerokie uchwyty, które ułatwiają trzymanie kubka w małych rączkach.
  - ♥ Praktyczna pokrywka chroni ustnik przed zabrudzeniem.
  - ♥ Wyprofilowany, szeroki spód zapewnia stabilność kubka.
- ♥ Posiada czytelną skalę, dzięki czemu łatwo odmierzyć pożądaną ilość płynu.
- ♥ Prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie kubka w czystości.

Kubek można myć w zmywarce, podgrzewać w mikrofalach (bez pokrywki) oraz przelewać wrzątkiem. Nie można go dezynfekować i wyparzać.

Kubek utrzymuj w czystości. Przed pierwszym i po każdym kolejnym użyciu umyj kubek i jego części w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu. Dokładnie wypłucz i pozostaw do wyschnięcia. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi. Kubka nie należy dezynfekować i wyparzać. Można go myć w zmywarce podgrzewać w kuchence mikrofalowej oraz przelewać wrzątkiem.

Podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, że kubek musi być otwarty. Ogrzewanie w kuchence mikrofalowej może spowodować miejscowo wysoką temperaturę, dlatego zawsze zamieszaj ogrzewany napój w celu równomiernego rozkładu temperatury. Przed podaniem go dziecku sprawdź czy napój nie jest za gorący. Twarda woda, soki owocowe lub herbatki, mogą pozostawiać na ustniku osad lub przebarwienia, co nie zmienia jego właściwości. Gęste płyny (np. zawiesiny z drobinami owoców) mogą zatkać zaworek.

Ważne! Nie należy zostawiać dziecka podczas korzystania z kubeczka bez nadzoru osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką. Nieużywany kubeczek przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Sprawdź produkt przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzuć.