Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:02

Link do produktu: https://milababy.pl/wodny-gryzak-silikonowy-dla-niemowlat-chlodzacy-zabkowanie-rozowy-sowa-p-102.html



Wodny gryzak silikonowy dla niemowląt chłodzący ząbkowanie różowy sowa

Cena brutto	**7,00 zł**
Cena netto	**5,69 zł**
Numer katalogowy	**1074803416**
Kod producenta	**#C470P-2**
Kod EAN	**5903407740164**

Opis produktu

Gryzak wodny SOWA idealnie sprawdzi się w okresie ząbkowania, gdy dziąsła są rozpulchnione, bardzo swędzą i dziecko ma silną potrzebę gryzienia.

Wykonany z miękkiego tworzywa, które dopasowuje się do dziąseł malucha.

Różnorodne kształty i kolory stymulują rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej dziecka.

Gryzak jest lekki i poręczny, dzięki czemu maluchowi jest łatwiej go złapać i utrzymać w małych rączkach.

Przeznaczony dla dzieci w wieku 0m+.

Przed podaniem dziecku gryzak należy schłodzić w lodówce.

♥ Wykonany z miękkiego tworzywa, które dopasowuje się do dziąseł malucha.

♥ Jest lekki i poręczny, dzięki czemu maluchowi jest łatwiej go złapać i utrzymać w małych rączkach.

♥ Stymuluje rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej dziecka.

♥ Niejednolita powierzchnia przynosi ulgę opuchniętym dziąsłom.

♥ Przed podaniem dziecku gryzaka można go schłodzić w lodówce.

Gryzak wypełniony przebadaną mikrobiologicznie wodą destylowaną. Wykonany z tworzywa bez BPA.

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 0m+. Nie jest przystosowany do mycia w zmywarce, gotowania i dezynfekcji. Nie można go podgrzewać w mikrofali i zamrażać. Można go przelewać wrzątkiem.

Gryzak utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem umyj go pod bieżąca wodą z dodatkiem delikatnego płynu i dokładnie wypłucz. Następnie przelej wrzątkiem i osusz. Dla zachowania higieny, gryzak należy regularnie myć pod bieżącą wodą miękką szczotką lub gąbką z dodatkiem delikatnego płynu. Dokładnie wypłukać i osuszyć przed podaniem dziecku. Produkt nie jest przystosowany do mycia w zmywarce, gotowania, dezynfekcji i podgrzewania w mikrofali.

Sprawdź jakość gryzaka przed podaniem go dziecku. Jeśli jest zużyty, zniszczony lub pogryziony wymień na nowy. Gryzak można schładzać tylko w lodówce. Nie jest przystosowany do zamrażania.