

Link do produktu: <https://milababy.pl/wodny-gryzak-silikonowy-dla-niemowlat-chlodzacy-zabkowanie-zielona-sowa-p-107.html>



## Wodny gryzak silikonowy dla niemowląt chłodzący ząbkowanie zielona sowa

Cena brutto	<b>7,00 zł</b>
Cena netto	<b>5,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1074803588</b>
Kod producenta	<b>#C470PO</b>
Kod EAN	<b>5903407740164</b>

### Opis produktu

Gryzak wodny SOWA idealnie sprawdzi się w okresie ząbkowania, gdy dziąsła są rozpulchnione, bardzo swędzą i dziecko ma silną potrzebę gryzienia.

Wykonany z miękkiego tworzywa, które dopasowuje się do dziąseł malucha.

Różnorodne kształty i kolory stymulują rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej dziecka.

Gryzak jest lekki i poręczny, dzięki czemu maluchowi jest łatwiej go złapać i utrzymać w małych rączkach.

Przeznaczony dla dzieci w wieku 0m+.

Przed podaniem dziecku gryzak należy schłodzić w lodówce.

♥ Wykonany z miękkiego tworzywa, które dopasowuje się do dziąseł malucha.

♥ Jest lekki i poręczny, dzięki czemu maluchowi jest łatwiej go złapać i utrzymać w małych rączkach.

♥ Stymuluje rozwój koordynacji wzrokowo ruchowej dziecka.

♥ Niejednolita powierzchnia przynosi ulgę opuchniętym dziąsłom.

♥ Przed podaniem dziecku gryzaka można go schłodzić w lodówce.

Gryzak wypełniony przebadaną mikrobiologicznie wodą destylowaną. Wykonany z tworzywa bez BPA.

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 0m+. Nie jest przystosowany do mycia w zmywarce, gotowania i dezynfekcji. Nie można go podgrzewać w mikrofalach i zamrażać. Można go przelewać wrzątkiem.

Gryzak utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem umyj go pod bieżącą wodą z dodatkiem delikatnego płynu i dokładnie wypłucz. Następnie przelej wrzątkiem i osusz. Dla zachowania higieny, gryzak należy regularnie myć pod bieżącą wodą miękką szczotką lub gąbką z dodatkiem delikatnego płynu. Dokładnie wypłukać i osuszyć przed podaniem dziecku. Produkt nie jest przystosowany do mycia w zmywarce, gotowania, dezynfekcji i podgrzewania w mikrofalach.

Sprawdź jakość gryzaka przed podaniem go dziecku. Jeśli jest zużyty, zniszczony lub pogryziony wymień na nowy. Gryzak można schładzać tylko w lodówce. Nie jest przystosowany do zamrażania.